

Déclenchement de sécurité latéral

- Déclenchement à travers la *butée automatique* comme sur fixations de ski alpin

- Déclenchement en deux phases:
Phase 1: Le bloc coulissant se déplace latéralement avec *l'unité PIN butée*

Phase 2: *L'unité PIN butée* bascule latéralement, libérant la chaussure

- Déclenchement défini même lors d'une flexion extrême du ski: pression constante par compensation longitudinale active

